

3M™ Aircare™ Suodatinyksikkö



YLLÄPITO JA HUOLTO

3M™ Aircare™ -suodatusyksikkö tarjoaa korkealaatuista ilmaa ulkoisesta paineilmalähteestä poistamalla vesi- ja öljypisarat sekä kiinteät hiukkaset ja hajut. Yksikkö poistaa kondenssiveden ja epäpuhtauksien ilmajärjestelmästä ennen kuin se toimitetaan käyttäjälle.

Suojaustason ylläpitämiseksi, järjestelmän tehokkaan käyttöön optimoimiseksi ja vaihtamisesta aiheutuvien lisäkustannusten välttämiseksi on erittäin tärkeää suorittaa laitteen säännölliset tarkastukset ja huolto.

Ennen käyttöä

- Varmista, ettei punainen varoitus ilmaisin ole näkyvässä
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat ilmatiiviitä
- Varmista, että suodatinkulhot ovat kunnolla kiinni ja niihin ei ole kerääntynyt nesteitä.

Kuukausittain, ellei säännöllisessä käytössä

- Yleistarkastus

Käytön jälkeen

- Paineenpoistoyksikkö
- Yleistarkastus
- Vaiheen 1 suodattimen puhdistus

500 tunnin käytön jälkeen

- Vaiheen 1 suodatinelementin vaihto
- Vaiheen 2 suodatinelementin vaihto (ellei paine-ero toisin ilmoitaindikaattori)
- Vaiheen 3 suodatinelementin vaihto (tai jos hajua havaitaan)
- Tiivistysten vaihto (Voidaan tarvittaessa vaihtaa samanaikaisesti elementtien kanssa)

Jos yksikköä käytetään korkeammassa lämpötilassa (+50°C - +80°C), tarvitaan ylimääräistä huoltoa (katso seuraava taulukko), joka tulee suorittaa tavanomaisen huollon lisäksi. Mittari on tarkastettava ja säädettävä tarvittaessa uudelleen korkeamman lämpötila-alueen altistumisen jälkeen.

	Vaihda tiivisteet (jos ei vaihdeta säännöllisesti)	Vaihda yksikkö
Satunnainen käyttö	2,5 vuotta	5 vuotta
Päivittäinen käyttö (8h)	12 kuukautta	2 vuotta
Keskeytymätön käyttö	12 kuukautta	

Puhdistus: Puhdista kotelo miedolla vesi- ja nestemäisellä kotitaloussaippua liuoksella

- Desinfioidi 3M™ 105 -pyyhkeillä

Kulustarvikkeiden, korjausosien ja osien tilaaminen

Lisätarvikkeet

Jos haluat pyytää tarjouksen tai tilata näitä tuotteita, ota yhteyttä 3M:n valtuutettuun jälleenmyyjääsi.

Lisätietoja ja neuvoja

Jos tarvitset lisäohjeita 3M:n puhallin ja paineilmalaitteiden hoidosta ja kunnossapidosta, ota yhteyttä asiakaspalveluun tai paikalliseen 3M-edustajaan.

Suomen 3M Oy,
Keilaniementie 1, 02150 Espoo, Finland
puh +358 9 52521



	3M Osa numero
3M™ Aircare™ -suodatinyksikkö, seinään kiinnitettävä	ACU03
3M™ Aircare™ -suodatinyksikkö, vapaasti seisova	ACU04
A 3M ACU-20 Aircare Suodatinsarja	ACU20
B Painemittari	ACU-14
3M ACU-22 -suodattimen runko-osien T-liitin	ACU-22
D 3M ACU-21 Aircare Lukitussarja	ACU21
E Turvaliitin CEJN 3/8, BSP Rectus 95 -liitinsarja	530-12-81P
F 3M™ Liitostulppa 1/4" BSP Rectus 95 (V-500)	530-12-53P
G 3M™ Turvaliitin Rectus 25	530-12-82P3
G 3M™ Turvaliitin Rectus 25+ uros 1/4 ulkokierre (V-500)	530-12-52P3
H 3M™ Letkun kiinnitys 2-haara 3/8	312-03-01P
H 3M™ Letkun kiinnitys 3-haara 3/8	312-03-00P



VAIHDA KAIKKI VAURIOITUNEET OSAT VÄLITTÖMÄSTI OIKEAN SUOJAUSTASON VARMISTAMISEKSI