

Creaxess pyöräsarja

21014914

Onnittelut erinomaisesta valinnasta!

Pyöräsarjan asennus tulee tehdä tasaisella alustalla, mielellään betonilattialla.

Pyöräsarja sisältää kaikki tarvittavat osat kahden pyörän asennukseen Creaxess työtason tukipuolelle (pystysuoriin 80x40mm profiiliin). Pyöräsarja on esi-asennettu siten että se tulee vain kiinnittää työtason profiiliin.



- Käännä työtaso varovasti toiselle sivulle ja laita lähetyksessä tullut kuormalava tason sivun alle siten että nostokahvan / kaiteen kiinnike ei vaurioidu.
- Löysää pyörän kiinnikkeessä olevia M8 ruuveja sen verran että ruuvin vastakappale mahtuu profiiliin uraan.
- Asenna ensimmäinen pyörä kiinnikkeen kanssa siten että kiinnike on profiilin sisäpuolella ja pyörä sekä venttiili osoittaa työtasosta ulospäin.
- Kiristä molemmat M8 ruuvit kevyesti.
- Toista vaiheet myös toiselle puolelle.
- Kun molemmat pyörät on kevyesti kiinni, voit kääntää työtason oikein päin.
- Löysää molemmat M8 ruuvit kevyesti.
- Säädä pyörän korkeus siten että pyörä kevyesti koskettaa maata.
- Kiristä molemmat M8 ruuvit.
- Säädä myös toinen pyörä samalla tavalla.

Nyt työtaso on pyörien osalta valmis; kun työtaso on paikallaan, paino kohdistuu asianmukaisesti pystyjohteen varaan eikä pyörän päälle. Heti kun portaikon puolelta nostetaan, pyörät "aktivoituvat" ja mahdollistavat työtason helpon asemoinnin kohteeseen.

