

Käyttötarkoitus

Tämä vesivuotoanturi on suunniteltu käytettäväksi kotiloissa. Se on varustettu Wi-Fi-langattomalla teknologialla, joka lähettää hälytysviestejä käyttäjälle etänä. Korkean tarkkuuden ja herkkyyden ansiosta vesivuotohälytin voi toimia vakaasti pitkiä aikoja.

Laitteen sijoittaminen

Sijoita tämä pieni vesivuotoanturi lähelle vesilähteitä kodissasi, kuten kylpyhuoneisiin, lämminvesivaraajien, vesisäiliöiden, vesipumppujen ja lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien läheisyyteen.

Huolto/Tarkistus

Pariston vaihto,


Irrota anturin runko asennuslevystä.

Poista käytetty paristo.

Aseta uusi paristo sille tarkoitettuun lokeroon.

Kiinnitä anturin runko takaisin levyyn.

Huom: Ole hyvä ja hävitä käytetty paristo asianmukaisesti ympäristön suojelemiseksi.



TEKNISET TIEDOT

Radiotaajuus	2,4 GHz	SKU	604026
Vaihdeettava akku	Ja	EAN	7320896040267
Akun kesto	2 år	Sertifiointi	CE
Virtalähde	CR2		
Bruttopaino (kg)	0.127		
Korkeus (mm)	92		
Leveys (mm)	92		