



Clean Card Pro

Hygieniatesti



Pikatesti puhdistustuloksen ja valkuaisainejäämien todentamiseen puhdistetuilta pinnoilta. Pakkauksessa 25 kpl testiliuskoja.

Käyttökohteet	Tiloihin, joissa valmistetaan sekä tarjoillaan ruokaa. Soveltuu myös terveydenhuollon käyttökohteisiin.
Tuoteminaisuudet	<p>Pikatesti puhdistuksen tehon testaamiseen ja seurantaan. Testi mittaa pinnoilta valkuaisainejäämiä, joka indikoi riittämättömästä puhdistuksesta.</p> <p>Testiliuskan reagenssityyny reagoi proteiinin kanssa aiheuttaen värireaktion. Tulos saadaan nopeasti, jolloin puhdistus ehditään toistamaan ennen pinnan käyttöä.</p>
Käyttö- ja annostusohje	<p>Kostuta tutkittava näytealue (n. 10x10 cm) suihkuttamalla muutaman kerran puhdasta vettä sumutuspullostasta. Pyyhi testialue näyteliuskalla ensin vaakasuoraan reunasta reunaan, sitten pystysuoraan reunasta reunaan. Lue tulos 30 sek. kuluttua ja arvioi se pakkauksessa olevan taulukon mukaisesti. Tulos säilyy muuttumattomana n. 30 min.</p> <p>Jos liuskan rei'itetty alue muuttuu keltaiseksi, pinta on puhdas. Jos väri muuttuu vihreäksi tai siniseksi, tutkittava pinta ei ole puhdas. Mitä tummemmaksi väri muuttuu, sitä enemmän näytekohdassa on proteiinia.</p> <p>Proteiinilialle ei ole olemassa raja-arvoa, vaan käyttäjä arvioi itse kohteen kriittisen puhtaustason.</p>
Huomioitavaa	Reagenssiliuskan membraani on yhdensuuntainen, jolloin kontaminaatiota ei tapahdu. Pinta on puhdas heti näytteenoton jälkeen.
Varastointi	Huoneenlämpö. Säilyy kaksi vuotta valmistuksesta.
Ulkonäkö ja tuoksu	Liuska
Valmistusmaa	SUOMI
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Liuska voidaan hävittää polttokelpoisena jätteenä.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN**

1 x 25 kpl

63200

6438115000402

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.