

Belzona 9611

FN10023 (ES-METAL)



KÄYTTÖOHJEET

1. PINNAN ESIKÄSITTELYOHJEET

LEVITÄ VAIN PUHTAILLE, KIINTEILLE, KUIVILLE JA HYVIN KARHENNETUILLE PINNOILLE.

- Pyyhi pois ylimääräinen vuotava materiaali. Käytä kuivaa rättiä veden poistoon. Muun lian poistoon käytä rättiä, joka on kostutettu Belzona® 9111:llä (puhdistus-/rasvanpoistoaine) tai muulla tehokkaalla, jäämiä jättämättömällä puhdistusaineella, kuten metyyliieetyliketonilla (MEK).
- Karhenna pinta hiekkapuhaltamalla, uurtamalla tai hiomalla.
- Levitä vain vakautettuihin halkeamiin. Avaa halkeamat V-muotoisiksi käyttäen esim. koneviilaa.
- Poista rasva vielä kerran. Käytä puhtaita rättejä, jotta lika ei leviä takaisin pinnalle.

2. SEKOITTAMINEN

Leikkaa tarvittava määrä materiaalia ja vaivaa sitä suojakäsineet kädessä, kunnes väri on tasaisen harmaa. Sekoitusta helpottaa, jos materiaalia säilytetään lämpötilassa 20–25 °C.

TYÖSKENTELYAIKA

Sekoittamisen aloittamisesta Belzona® 9611 tulee käyttää noin 4 minuutin kuluessa.

3. BELZONA® 9611:N LEVITYS

Käytä Belzona® 9611:tä aktiivisten vuotojen tiivistämiseen. Paina sekoitettu materiaali halkeamiin ja reikiin ja pidä painetta yllä, kunnes materiaali on kovettunut.

Paras tapa tehdä tämä on käyttää **Belzona® Tourniquet** -kiristyssidettä, jota on saatavilla Belzona-jälleenmyyjiltä. Irrota tarrakiinnitys ja avaa kuminen nauha. Paina nauhan sisäänpäin kaartuva pää Belzona® 9611-materiaalin päälle ja kiristä sidos tiukasti korjattavan kohdan ympärille siten, että jokainen kierros menee noin puoliksi edellisen päälle. Kiinnitä lopuksi tarrakiinnityksellä.

Noin 1 tunnin kuluttua poista kiristysside ja vahvista korjaus levittämällä **Belzona® 1111, 1121, 1221 tai 1212**.

Levitä Belzona®-materiaali **Belzona® 9341 (vahvikenauha)** - nauhan päälle.

Aseta nauha korjattavalle alueelle niin, että pinnoitettu puoli on alustaa vasten.

Paina lujasti, jotta kaikki halkeamat täyttyvät, ilma poistuu ja saadaan maksimaalinen tartunta pintaan.

Putkien kohdalla kiedo nauhaa tiukasti useita kierroksia, jotta Belzona® puristuu läpi myös Belzona® 9341 -nauhan ulkopuolelle.

4. PUHDISTUS

Sekoitustyökalut tulee puhdistaa välittömästi käytön jälkeen Belzona® 9111:llä tai muulla tehokkaalla liuottimella, kuten MEK:lla, asetonilla tai selluloosaohenteella.

5. SOVELTAMISOHJEET

- Matalapaineisissa kohteissa (alle 7 bar / 100 psi / 7 kg/cm²) vahvikenauhan kanssa tehdyt korjaukset ovat riittäviä.
- Korkeammissa paineissa ja lisävarmuutta tarvittaessa korjaukseen tulisi sisällyttää metallinen vahvikelevy, joka on valmistettu samankaltaisesta materiaalista kuin alusta. Vahvikelevy tulee muotoilla alustan mukaiseksi extend ja sen en tulee ulottua vähintään 2,5 cm vaurioalueen ulkopuolelle.

Tämä asiakirja on laadittu englannin kielellä ja käännetty suomeksi. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että tähän asiakirjaan liittyvissä mahdollisissa riita-asioissa tai muissa tulkintakysymyksissä englanninkielinen versio on ensisijainen ja syrjäyttää kaikki muut käännökset.

TERVEYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

Lue ja varmista, että ymmärrät asiaankuuluvat käyttöturvallisuustiedotteet.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2019 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

*Belzona-tuotteet
valmistetaan ISO 9001
sertifioidun laatujärjestelmän
mukaisesti.*

